



技术要求

1. 接头装置的胶带夹板上下端面必须与胶带中心线垂直;
2. 螺栓用双螺母并紧;
3. 螺栓拧紧后装上车10垫板,上下胶带的钢丝绳按图示一根对一根重叠弯曲,用钢丝绳夹锁紧;
4. 将接头装置放到提升机上滚筒顶端,用丙酮将填胶箱内壁、钢丝绳及绳夹、垫板清洗干净,待干后装上填胶箱,填胶箱与垫板接缝用胶带纸从外口封好,;
5. 随接头装置提供有A、B填充胶和石英砂,A、B胶的使用参照使用说明;
6. 将石英砂和填充胶调配好填入填胶箱内,填满为止,放置一定时间待彻底固化方能使用。
7. 本型号设备接头使用的石英砂为0.4kg,A、B胶量约0.51升。

序号	代号	名称	数量	重量	材料	备注
10	N-TGD250JT.2	垫板	1	0.53	Q235-A	
9	GB/T5976-86	钢丝绳夹6	3			
8		填充AB胶				
7	N-TGD250JT.1	填胶箱	1	0.7	Q235-A	
6	GB/T1228-91	高强螺栓M22X1.5	3		45	L=160mm

序号	代号	名称	数量	重量	材料	备注
5	GB95-85	垫圈22	12			
4	GB/T1229-91	高强螺母M22X1.5	12		45	
3	GB/T1228-91	高强螺栓M22X1.5	3		45	L=210mm
2	N-TGD250JT-2	胶带垫板	1	1.72	ZL201	
1	N-TGD250JT-1	胶带压板	2	8.86	ZL201	

设计				图样标记		重量	比例
设计	李连通	标准化				11.81	
校对	秦海波	批准					
审核	刘飞	日期					
				共	张	第	页

