



技术要求:

1.羊毛毡用801胶贴于门板内壁。

序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
5	GB41-86	螺母 M12	22			
4	GB5781-86	螺栓 M12X25	22			
3	FLM1100x726.2	门	1	Q235-A	31.87	
2		羊毛毡 $\delta=4$				
1	FLM1100x726.1	门框		焊接件	25.39	

设计		李连通	标准化	图样标记	重量	数量	比例
校对		秦海波	批准	装 试	57.26		
审核		刘飞	日期	共 张		第 张	

法兰门

FLM1100x726.0

德欧环保
DEDUHUANBAO
环保社会 生态中国